



**Обігрівач електричний  
побутовий тм Stinex**

# **TOWEL**



**Інструкція з експлуатації та гарантійне свідоцтво  
Виготовлено згідно з ТУ У 27.5 – 41296714 – 001:2018**



## Шановний клієнте!

Ви придбали електричний обігрівач, який є товаром високої якості з тривалим робочим ресурсом.

Ми вдячні Вам за вибір і довіру, але для повноцінного користування електричними обігрівачами просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію. Особливу увагу зверніть на розділ "Безпека" і виконуйте всі наведені в ньому вимоги. Правильний монтаж, експлуатація і догляд за приладом надзвичайно важливі як для вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, які будуть користуватися електричними обігрівачами.

*Наша ціль - тепло та затишок у Вашій оселі!*

## Комплектність

1. Електрообігрівач - 1 од.
2. Упаковка гофрокартонна – 1од.
3. Кріплення для монтажу – 1 комп.
4. Інструкція з експлуатації та гарантійне свідоцтво - 1 од.

**Збережіть цю інструкцію на випадок, якщо у Вас надалі виникнуть питання з експлуатації**

**Пам'ятка: (ПРИМІТКА)**

1. Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.
2. Електричний обігрівач повинен бути встановлений з дотриманням існуючих місцевих норм і правил експлуатації електричних мереж.
3. Після встановлення обігрівача електрична вилка повинна знаходитися в доступному місці.
4. Обігрівач повинен бути встановлений на досить надійних кронштейнах.
5. Клас потужності обігрівача (вказано на табличці) заснований на проведених випробуваннях під певним навантаженням.
6. При первинній експлуатації обігрівача, може виділятися запах випаровування консервантів технічних вузлів або теплого талька, який з часом зникне в процесі експлуатації.
7. Виробник залишає за собою право, без попереднього повідомлення покупця, вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
8. У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
9. Якщо після прочитання інструкції у Вас залишаться питання по експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.
10. На виробі присутня етикетка, на якій вказані технічні характеристики і інша корисна інформація про прилад.

**УВАГА!**

При експлуатації будь-якого електроприладу, необхідно дотримуватися основних заходів безпеки. Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нещасних випадків або майнової шкоди.

## 1. Безпека

**Увага!** Перед експлуатацією обігрівача прочитайте керівництво і зберігайте його в доступному місці.

### 1.1. Безпека електропроводки

- Використовуйте обігрівач тільки при напрузі, яка зазначена на етикетці.
- Перед підключенням приладу обов'язково перевірайтесь, що електрообладнання і проводка не мають пошкоджень.
- Мережа, до якої підключається обладнання, повинна мати заземлення. Перетин проводу в мережі повинен відповідати потужності електроприладу, який підключається.
- Для підключення 1 обігрівача, необхідно використовувати кабель не менш ніж 3х0,75 мм кв.
- Необхідна напруга в мережі 220-250 В, частота 50-60 Гц. Перевірте підключення до запобіжного автомата.
- Перевірте, щоб на обігрівачі не було деформації. Якщо на електроприладі є тріщини чи інші суттєві пошкодження, необхідно звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
- Переносити, чистити, залишати електричні обігрівачі в неробочому стані на довгий термін можна тільки при виключенні електромережі.

### 1.2. Безпека при монтажі

- Підключення повинно виконуватися тільки кваліфікованим персоналом відповідно до «Правил техніки безпеки і експлуатації електроустановок».
- Не допускається експлуатація обігрівача без автомата захисту від перепадів напруги в мережі.
- Не допускається експлуатація обігрівача без заземлення.
- У разі використання заземлення, що не перевіреного фахівцем, необхідно встановити пристрій захисту УЗО ПЗВ-2001 або йому подібний.
- Не допускається підключення обігрівача до штатної мережі живлення без попереднього огляду стану проводів кваліфікованим фахівцем. При висновку про непридатність штатної мережі живлення необхідно провести нову мережу живлення для використання обігрівачів.
- При використанні старої мережі живлення або неперевіrenoї фахівцем мережі, виробник не несе відповідальності за можливе загоряння межевих дротів або коротке замикання.

- Не допускається використання даного обігрівача з додатковими вимикачами, такими як таймер або будь-яким іншим пристроєм, який автоматично вимикає прилад, якщо обігрівач пошкоджений або неправильно розміщений. Так само прилад не слід підключати до мережі живлення, яка часто замикається і розмикається.
- Підключення обігрівача до мережі повинно виконуватись за допомогою шнура живлення, обладнаного вилкою для забезпечення гарантованого відключення приладу від джерела напруги.
- У разі підключення обігрівача безпосередньо до стаціонарної проводки, в ній повинен бути передбачений роздільник (наприклад, автоматичний вимикач) з зазором між контактами не менше 3 мм на всіх полюсах, що забезпечує відключення приладу від мережі живлення.
- Відстань до предметів, які нагрівають, має бути не менше ніж 0,5 м.
- Не розміщуйте обігрівач поблизу від опалювальних приладів.
- Не використовуйте обігрівач в місцях, де використовується або зберігається паливо, фарба або інші горючі рідини.
- Не встановлюйте прилад на підвіконня, потрапляння дощових крапель може привести до ураження електричним струмом.
- Не підключайте прилад до джерела живлення до повного складання і регулювання.
- Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душа, плавального басейну або інших ємностей з рідиною.
- При монтажі в ванних кімнатах відстань від обігрівача до ванн, душової і умивальників повинно бути не менше ніж 0,5 м.
- Заземлення має бути на відстані мінімум 1 метра від ванни, душової та рукомийника і т. д.
- Прилад повинен використовуватися в вертикальному положенні.
- Прилад не слід розташовувати безпосередньо під розеткою.

### 1.3. Безпека при експлуатації

- Під час експлуатації даний прилад нагрівається. Щоб уникнути опіків не торкайтесь до гарячої поверхні. Вимкніть прилад і дайте йому охолонути, перш ніж переміщати в інше місце.
- Не допускається торкання шнуром живлення гарячих поверхонь.
- Не занурюйте прилад у рідину, стежте за тим, щоб рідина не потрапила всередину приладу, це може привести до ураження електричним струмом.

- Не діставайте прилад в разі падіння в воду. Негайно вимкніть з розетки.
- Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром, вилкою, в разі поломки, падіння або будь-якого іншого ушкодження. Зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки, електричної і механічної настройки, сервісного обслуговування та ремонту обігрівача.
- Не торкайтесь до працюючого обігрівача мокрими руками.
- При чищенні приладу не використовуйте абразивні миючі засоби. Очищайте його вологою ганчіркою (не мокрою), змоченою гарячою мильною водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед чищенням.
- Перед переміщенням вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
- Не використовуйте прилад з скрученим шнуром живлення, це може привести до перегріву і небезпечних випадків.
- Не рекомендується використовувати шнур-подовжувач.
- Не витягуйте штепсель з розетки до виключення приладу.
- Виймаючи штепсель з розетки, не тягніть за провід - тримайтесь за вилку.
- Якщо прилад не використовується, вимкніть його від мережі.
- Цей прилад не підходить для використання на килимах з довгим ворсом і килимах флокаті.
- Не ховайте провід під килимове покриття, не кладіть зверху килимки, килимові доріжки і т.д. Розмістіть шнур таким чином, щоб не спіткнутися об нього.
- Не скручуйте, не стискайте і не звертайте провід навколо обігрівача, це може привести до стирання і зносу ізоляції. Слідкуйте за тим, щоб провід був вийнятий на всю довжину.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не забирайте прилад на місце його зберігання, якщо він ще гарячий.
- Не залишайте прилад без нагляду в приміщенні, де знаходяться діти або інваліди.
- З міркувань безпеки не рекомендується користуватися приладом фізично або розумово неповноцінним людям, якщо відповідальні особи не надали їм необхідні інструкції по експлуатації електроприладу або в разі використання ними електрообладнання без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Всі поверхні даного приладу призначенні для запобігання прямого доступу до нагрівальних елементів і повинні перебувати на своїх місцях під час

експлуатації.

- Захисний екран не забезпечує повний захист для дітей та інвалідів.
- Пошкоджений шнур повинен бути замінений кваліфікованим електриком, щоб уникнути нещасних випадків.
- Використовуйте даний прилад тільки за прямим призначенням відповідно до цієї настанови. Будь-яке інше використання не рекомендується виробником і може привести до пожежі, ураження електричним струмом або нещасних випадків.
- Цей прилад призначений для домашнього використання, не рекомендується використовувати його в промислових цілях.

## **2. Загальні положення і застосування**

Цей посібник поширюється на електричні обігрівачі тм «STINEX», тип TOWEL виготовлені згідно з ТУ У 27.5 – 41296714 – 001:2018 (далі по тексту обігрівач або назви моделей ).

Обігрівачі тм STINEX, є продуктом високої якості, розроблені провідними інженерами і спеціалістами, поєднують в собі: якість, безпеку, стиль, економічність і головне, тривалий досвід в розробці та виготовленні електричних обігрівальних приладів.

**Обігрівач тм STINEX, тип TOWEL призначений для сушіння рушників, одягу чи спідньої білизни**

Може встановлюватися в ванних кімнатах, кухнях, пральннях чи інших приміщеннях, де може виникати необхідність в сушці речей.

Обігрівач обладнаний вбудованим захистом від перегріву, що запобігає переварюванню нагрівального елементу приладу та забезпечує довготривале та безпечно використання.

Конструкція та внутрішнє обладнання обігрівача гарантує непереривну, безпечну експлуатацію при дотримані необхідних мір використання.

*При купівлі приладу перевірте відповідність комплекту поставки розділу «Комплектність» цього Посібника, відсутність механічних пошкоджень, наявність гарантійного талону, повному і правильністю заповнення. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно і розбірливо зазначених даних продажу, чітких печаток фірми-Продавця.*

Після заповнення гарантійного талона забороняється вносити в нього будь-які виправлення, доповнення, видаляти і переписувати дані, внесені Продавцем.

Зберігайте касовий чек, цей посібник, гарантійний талон, упаковку, в перебігу гарантійного терміну експлуатації приладу. Загублена документація, що додається до обігрівача при продажу, **не відновлюється**.

### **3. Технічні відомості**

Модель	Напруга, В	Потужність, Вт	Ток, А	Габаритні розміри LxHxB, мм	Вага, кг
TOWEL PSL 120/220	220	120	0,55	720x520x70	3,91
TOWEL PLCCmono 120/220	220	120	0,55	720x520x150	4,1
TOWEL PLCCduo 120/220	220	120	0,55	720x520x150	4,2
TOWEL PLCC-8 120/220	220	120	0,55	720x520x150	4,85
TOWEL PLSCmono 120/220	220	120	0,55	720x525x150	3,8
TOWEL PLSCduo 120/220	220	120	0,55	720x525x150	3,95
TOWEL PLSC-8 120/220	220	120	0,55	720x525x150	4,65

**Температура нагріву поверхні – 60 град. С \***

**Колір – білий**

**Підключення – лв./пр. \*\***

**Ступінь захисту обігрівачів ip – 24**

**Клас захисту – 1**

\*Температура залежить від навколошнього середовища.

\*\*В залежності від придбаного приладу.

## 4. Монтаж приладу

### 4.1. Інструкція з монтажу

Монтаж на стіну: Рекомендоване встановлення приладу з відстанню не менше ніж 0,5м від ванни, душової чи умивальника

**Увага!** Обігрівачі повинні встановлюватися на бетонні, кам'яні чи металеві поверхні. Ні в якому разі не встановлюйте опалювальний прилад на легкозаймисті поверхні.


### 4.2. Послідовність монтажу (малюнок 1, 2)

- Необхідно відзначити і просвердлити в поверхні, на яку встановлюється прилад, чотири отвори. (розміри для монтажу представлені в табл. 2)
- Вставте в отвори чотири дюбелі (1) і прикрутіть до них стінові кронштейни (2) так щоб отвір, для шурупу, в кронштейні знаходився збоку.
- Прикручуємо до обігрівача з'єднувальні втулки (3) за допомогою гвинтів
- Зафіксуйте прилад, шляхом з'єднання втулок з настінними кронштейнами, до стіни.
- З'єднати кронштейн з внутрішньою втулкою за допомогою шурупу (4)
- Перш, ніж вмикати електрообладнання в електромережу, ще раз перевіряєтесь в правильності монтажу.


Табл.2

Модель	Ширина, мм	Висота, мм	Похибка, мм
TOWEL PSL 120/220	497	533	+5
TOWEL PLCCmono 120/220	497	533	+5
TOWEL PLCCduo 120/220	497	533	+5
TOWEL PLCC-8 120/220	497	533	+5
TOWEL PLSCmono 120/220	497	533	+5
TOWEL PLSCduo 120/220	497	533	+5
TOWEL PLSC-8 120/220	497	533	+5

малюнок 1



малюнок 2



## 5. Управління пристроям.

### • Підготовка до роботи.

Обережно виміть обігрівач з картонної коробки. Зберігайте коробку для міжсезонного зберігання. Акуратно встановіть пристрій, слідуючи інструкціям по установці. Щоб уникнути перевантаження електромережі не рекомендується підключати обігрівач до розетки, до якої підключенні інші електроприлади великої потужності.

### • Включення пристроя.

Вставте вилку в розетку, потім для включення пристроя, натисніть клавішу включення / відключення пристроя.

### • Вимкнення пристроя.

Натисніть кнопку включення / відключення пристроя . При необхідності виміть вилку з розетки.

## 6. Інструкція по догляду та обслуговування пристроя

### 6.1. Регулярне чищення пристроя при непереривній експлуатації

- Перед чищенням вимкніть обігрівач від мережі живлення.
- Перед чищенням переконайтесь, що обігрівач повністю холодний.
- Пристрій можна очищати тільки за допомогою м'якої бавовняної ганчірки. Ганчірка може бути трохи зволожена або просочена спеціальним миючим засобом (крім засобів, що містять абразивні елементи). Після цього необхідно насухо протерти, не залишаючи плям.

### 6.2. Умови зберігання

- Обігрівачі повинні зберігатися при температурі навколошнього повітря від +5 до +40 градусів С і відносній вологості повітря не більше-60% -70%.
- Не допускається зберігання пристрій в приміщеннях з рідинами і речовинами, випаровування яких може викликати корозію.

## 7. Запобіжні заходи

- Надійно закріплюйте обігрівач на стіні .
- Обігрівач повинен бути встановлений таким чином, щоб людина, що приймає ванну або душ, не могла випадково доторкнутися до опалювальної панелі.
- Обігрівач не можна встановлювати під розеткою електроживлення.
- Якщо обігрівач встановлюється на підлозі, не кладіть його поруч з ванною, душовою або плавальним басейном.
- При настінному варіанті установки не встановлюйте обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душу або плавального басейну.
- У разі пошкодження кабелю живлення зверніться до кваліфікованого електрика або співробітника сервісної служби.
- Переконайтесь, що обігрівач повністю холодний, перш ніж прибрати його на зберігання.
- У разі, якщо обігрівач планується не використовувати тривалий час, рекомендується очистити його і прибрати на зберігання (бажано в заводській упаковці) в прохолодне сухе місце.

## 8. Ремонт і сервісне обслуговування

**Увага! Ремонт і заміна обігрівачів повинні здійснюватися, виключно, в спеціалізованих сервісних центрах або персоналом, уповноваженим безпосередньо виконувати ці роботи.**

### **Шановний користувачу!**

Просимо Вас прочитати всю інструкцію від початку до кінця. Це дуже важливо для Вашої безпеки і безпеки Ваших близьких.

У разі необхідності сервісного обслуговування зверніться до продавця або в спеціалізовані сервісні центри, інформація про яких знаходиться на сайті [stinetex.com.ua](http://stinetex.com.ua)

## 9. Правила утилізації

- Виріб не містить матеріали, що вимагають спеціальних технологій утилізації.
- При виведенні з експлуатації, виріб підлягає розбиранню, сортуванню брухту по групах на кольорові, чорні метали і неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють в місці утилізації.
- Виріб не містить дорогоцінні метали.

## Гарантійні умови

*Вітаємо Вас з приданням техніки відмінної якості!*

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і має штамп Продавця. При відсутності штампа та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний талон вважається недійсним.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектністю виробу пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

Гарантійне обслуговування купленого Вами приладу здійснюється через Продавця, спеціалізовані сервісні центри або монтажну організацію, що проводила установку приладу (якщо виріб потребує спеціальної установки, підключення або збирання).

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням виробу, звертайтесь в спеціалізовані сервісні центри. Детальна інформація про сервісні центри, уповноважених здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробу, знаходиться на сайті [stinex.ua](http://stinex.ua) та [stinex.com.ua](http://stinex.com.ua)

Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця або по нашій інформаційній лінії:

**E-mail: stinex@stinex.com.ua Виробник: ТОВ «Стінекс».**

У разі несправності приладу з вини виробника, зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. В даному випадку покупець має право звернутися до Продавця. Відповіальність за несправність приладу з вини організації, що проводила установку (монтаж) приладу, лягає на монтажну організацію. В даному випадку необхідно звернутися до організації, яка проводила установку (монтаж) приладу.

**Увага!** У разі несправності приладу під час встановленого гарантійного терміну, прилад здається в спеціалізований сервісний центр разом з упаковкою, гарантійним талоном і касовим чеком про покупку даного приладу. При недостачі одного з пунктів, гарантійний ремонт не здійснюється.

Для установки (підключення) виробу (якщо виріб потребує спеціальної установки, підключення або збирання) рекомендуємо звертатися в спеціалізовані сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких кваліфікованих фахівців, однак Продавець, Уповноважена виробником організація, Імпортер, Виробник не несуть відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупця і не тягнуть зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів. Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також видаляти або переписувати будь-які зазначені в ньому дані. Ця гарантія вважається дійсною, якщо Гарантійний талон правильно / чітко заповнений і в ньому вказані назва та модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи та штамп Продавця.

#### **Ця гарантія не поширюється на:**

Будь-які адаптації та зміни вироба, а також з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

#### **Ця гарантія також не надається у випадках:**

- Якщо виріб зі слідами несанкціонованого розкриття, ремонту або внесення змін в конструкцію приладу, в тому числі і порушення цілісності мережевого шнура. Прилад поставляється в комплекті з мережним шнуром і нерозбірною вилкою.
- Якщо буде повністю / частково змінений, стертий, видалений або нерозбірливий серійний номер виробу.

- Використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією по експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням, що не рекомендовано Продавцем, уповноваженою виробником організацією, імпортером, виробником.
- Наявності на виробі механічних пошкоджень (відколів, тріщин і т. д.). вплив на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / запиленості, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправності вироби.
- Ремонту / налагодження / інсталяції / адаптації / пуску виробу в експлуатацію не уповноваженими на те організаціями / особами; стихійних лих (пожежа, повінь і т. д.) та інших причин які перебувають поза контролем Продавця, уповноваженої виробником організації, імпортера, виробника і Покупця, які заподіяли шкоду виробу.
- Неправильного підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (невідповідність робочих параметрів) електричної або водопровідної мережі та інших зовнішніх мереж.
- Дефектів, що винikли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності і т. д.
- Неправильного зберігання виробу.
- Необхідності заміни ламп, елементів живлення, запобіжників, а також деталей котрі переміщаються вручну та інших додаткових швидкознішуваних / змінних деталей виробу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу .
- Дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
- Дефектів, що винikли внаслідок невиконання Покупцем зазначененої нижче Пам'ятки по догляду за пристроями.
- Поломки і пошкодження, що винikли в результаті неправильної експлуатації пристроя.
- Будь-які поломки і пошкодження, що винikли вже після доставки товару споживачеві: у час завантаження, розвантаження або транспортування пристроя.
- Поломки і пошкодження, що винikли в результаті підвищеної або зни-

женої напруги в мережі, несправностей електричної проводки. Включення приладу в мережу, напруга і частота в якій не відповідають встановленим нормам для приладу.

- Поломки і пошкодження, що виникли в результаті ремонту в неспеціалізованих сервісних центрах.
- Неправильний монтаж або демонтаж.

**Увага!** При наявності вищевказаних ушкоджень гарантійне обслуговування не здійснюється.

Термін гарантійного обслуговування 60 (шістьдесят місяців) з дня продажу обігрівача Покупцеві.

Гарантійний талон, на якому немає печатки фірми, торгової організації, підпису продавця і не вказана дата продажу, вважається недійсним.

При підробці гарантійного документа, зміни оригінального серійного номера гарантійний талон стає недійсним.

Гарантія, що надається в комплекті з приладом, не поширюється на неполадки, що виникли в результаті неправильної експлуатації електрообладнання .

### **З моменту придбання Покупцем приладу вважається, що:**

- Вся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості надана Покупцеві в повному обсязі, відповідно до Закону «Про захист прав споживачів»;
- Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування / особливостями експлуатації купленого виробу;
- Покупець ознайомився з Пам'яткою по догляду за приладом і зобов'язується виконувати зазначені в ній правила;
- Покупець претензій до зовнішнього вигляду / комплектності / роботи купленого виробу не має.

## **Для нотаток:**

## **Для нотаток:**

## **Для нотаток:**

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва / модель виробу:

Сервісний центр

Дата продажу

Дата ремонту

Підпис продавця

Підпис

Печатка продавця

Печатка сервісного центру

Офіційний сервісний центр: [stinex.ua](http://stinex.ua) / [stinex.com.ua](http://stinex.com.ua)



# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва / модель виробу:

Сервісний центр

Дата продажу

Дата ремонту

Підпис продавця

Підпис

Печатка продавця

Печатка сервісного центру

Офіційний сервісний центр: [stinex.ua](http://stinex.ua) / [stinex.com.ua](http://stinex.com.ua)